

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФИЛЬТР–ПРЕССА API С МОДУЛЕМ CO2 – НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ**

1. Отвинтите шток клапана (круглая кнопка с накатанной головкой и с отверстием в центре, 3–4 полных оборота).
2. Выньте кассетный держатель и вставьте патрон давления, освобождая T-образный винт на регуляторе и прокалывая патрон при затяжке его держателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: (a) Если давление стравливается через регулятор с отвернутым T-винтом, то регулятор неисправен и должен быть отремонтирован.

- (b) Небольшое количество смазки, нанесенной на наконечник патрона давления, увеличивает срок эксплуатации уплотнительной прокладки

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не вынимайте патрон из держателя до тех пор, пока давление полностью не уравнивается. В противном случае можно повредить уплотнительную прокладку

3. Заполните фильтрующий элемент на ¼" ниже его края испытываемой жидкостью. Перед вставкой фильтровальной бумаги убедитесь в том, что выступ чист, большое уплотнительное кольцо и дно фильтрующего элемента на месте.
4. Подсоедините фильтрующий элемент к регулятору, совмещая штыревое соединение наверху камеры с гнездовым соединением на регуляторе и затем проверните камеру на 1/4 оборота по часовой стрелке для того, чтобы зафиксировать его в рабочем положении.
5. Установите регулятор на требуемое давление и продолжите испытание. После завершения испытания, стравите давление из камеры, вывинчивая шток клапана до полного стравливания давления через отверстие в центре, после чего отсоедините камеру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проведения следующего испытания, повторите шаги 3 и 4 и переведите шток клапана в рабочее положение.

For more information, please contact us:

ExpotechUSA
10700 Rockley Road
Houston, Texas 77099
USA

281-496-0900 [voice]

281-496-0400 [fax]

E-mail: sales@expotechusa.com

Website: www.ExpotechUSA.com